



Brauhaus
Hopfezopfe




Holzbierkasten

Verfahrensanweisung

Seite 1 von 2

Gültig ab: 01.02.2007





A = 17x35x295 mm Länge
(insg. 4 Stück/Kasten)

B = 17x35x325 mm Länge
(insg. 8 Stück/Kasten)

C = 17x35x300 mm Länge
(insg. 2 Stück/Kasten)

D = 18x140x300 mm Länge
(insg. 2 Stück/Kasten)


E = 18x140x325 mm Länge
(insg. 1 Stück/Kasten)

1 = 10x10x260 mm Länge [Quadratleiste]
(insg. 3 Stück/Kasten)

2 = 10x10x360 mm Länge [Quadratleiste]
(insg. 2 Stück/Kasten)

sowie :

- Spax-Schrauben 4x30
- kleine Nägelchen



TIPP:

Die Kanten der Griffe sollten mit einem Bandschleifer abgeschliffen werden, um den „Tragekomfort“ der Kisten zu erhöhen